



Hůl vycházková

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

Popis výrobku

- možnost rychlého složení pro snadnou přepravu a uskladnění
- přizpůsobení délky (80–90 cm)
- popruh na zápěstí
- ergonomický úchop
- Výsuvný trn pro použití na kluzkém povrchu (náledí ..atd.)
- Nízká hmotnost – 400 g

Tento výrobek je skvělým designovým konceptem vycházkové hole. Je pohodlná, praktická, lehká a dá se velice rychle složit tak aby byla skladná pro přepravu v zavazadle, uskladnění .. atd. Rukojeť má ergonomický tvar pro pohodlné uchopení a poukto na ruku. Pro bezpečné používání v zimním období lze snadno z opěrného konce kole vysunout kovový hrot.

Používání

Hůl sestává ze čtyř částí, které lze velmi rychle pouhým povytažením jednotlivých dílů hole složit do rozměrově velmi skladného celku (viz. obr. 1). Pokud chcete vysunout kovový trn v opěrném konci, můžete tak učinit pomocí páčky ve spodním dílu hole (viz. obr. 2). Po vysunutí trnu se přesvědčte, zda je páčka v zajištěné poloze.

obr. 1



obr. 1



Délka této hole je přizpůsobitelná v rozmezí 80–90 cm. Po úpravě délky se vždy přesvědčte, zda západka dobře zaskočila do otvoru. Před každým použitím vždy zkontrolujte kompletnost a nepoškozenost hole.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čistícími prostředky může výrobek poškodit. Po použití výrobek pouze otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Skladujte na suchém a tmavém místě.



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.