

# RYCHLOVARNÁ KONVICE



model HK-101

## Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

## OBECNÁ PÉČE A BEZPEČNOSTNÍ RADY

1. Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před použitím konvice a uchovejte je pro budoucí použití.
2. Tento přístroj se při použití zahřívá. Abyste se vyhnuli popáleninám, nesahejte na horké povrchy.
3. Nepokládejte konvici na mokrý povrch, nebo na místo, kde může spadnout, nebo může být shozena do vody.
4. Nesahejte pro žádné elektrické přístroje do vody, pokud jsou pod napětím. Vypněte nejprve elektrický zdroj, vypojte ze zásuvky.
5. Nepoužívejte konvici, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, pokud přestane přístroj fungovat, upadne, nebo je jakkoliv poničený. Přístroj dejte kvalifikovanému elektrikáři na přezkoušení, servis nebo opravu.
6. Tato konvice je určena jen pro domácí použití. Nepoužívejte ke komerčnímu nebo průmyslovému provozu. Nepoužívejte venku.
7. Konvici používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu. Jiné využití není doporučeno výrobcem a může způsobit elektrický šok nebo zranění.
8. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky. Očistěte pomocí vlhké látky, namočené v teplé mýdlové vodě. Vždy před očištěním vyndejte zástrčku ze zásuvky.
9. Nespouštějte konvici, pokud není topné tělísko úplně ponořené pod vodou.
10. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud není přístroj vypnut.
11. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel - vždy chytněte za zástrčku.
12. Zabraňte, aby se kabel dotýkal horkých ploch.
13. Nekrutte, nemotejte a neobmotávejte kabel kolem přístroje. Tímto můžete způsobit oslabení a poškození izolace.
14. Neuskladňujte, pokud je konvice stále ještě horká.
15. Tento přístroj není určen pro manipulaci dětmi a nekompetentními osobami bez dozoru.
16. Děti by měli být hlídány, aby si s přístrojem nehrály.
17. Pokud je kabel poškozený, svěřte jeho výměnu pouze autorizovanému servisu.
18. Neplňte konvici vodou pokud je položená na

základně. Otrete veškerou vodu ze spodní plochy konvice, než jí umístíte na napájecí základnu.

19. Konvici používejte pouze s přiloženou základnou.
20. Nepoužívejte konvici k ohřívání čehokoliv jiného než vody. Používání doplňků nedoporučovaných výrobcem, může způsobit požár, elektrický šok a zranění.

**VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE KONVICI NA NAKLONĚNÉM POVRCHU. NEHYBEJTE KONVICÍ PŘI UŽITÍ. NENAPLNŮJTE NAD OZNAČENÍ „MAX“ . VROUCÍ VODA BY MOHLA UNIKNOUT A ZPŮSOBIT OPÁŘENÍ.**

## POUŽITÍ KONVICE

***Při prvním užití je doporučeno naplnit konvici vodou na maximum čerstvou vodou a dvakrát nechat uvařit a vyprázdnit, aby jste se zbavili veškerých nečistot. Nepijte tuto vodu.***

## Popis částí :



- 1 - rukojeť
- 2 - spínač ON/OFF
- 3 - základna se středovým kontaktem
- 4 - hubice s filtrem

1. Vyjměte konvici ze základny, abyste jí naplnili. Stiskněte tlačítko na vrcholu držadla, abyste otevřeli víko. Napusťte vodu na požadovanou úroveň (ne pod MIN a ne nad MAX). Zamáčkněte víko a postavte konvici na základnu. VAROVÁNÍ: Pokud bude voda naplněna pod značku MIN. může se zničit topné těleso. Pokud bude voda nad značku MAX. může z konvice po dosažení varu unikat.
2. Zapojte konvici do elektriny a konvici zapněte tisknutím tlačítka ON/OFF. Ujistěte se, že je konvice nasměrovaná vylévací hubicí od vás.
3. Konvice se vypne automaticky po uvaření vody.
4. Zvedněte konvici ze základny a vodu nalijte do požadované nádoby nebo hrnku.

5. Proces vaření může být kdykoliv přerušen zvednutím konvice ze základny či vypnutím tlačítka ON/OFF.

**VAROVÁNÍ:** Nezvedejte v průběhu vaření.

## ÚDRŽBA

1. Nesnažte se konvici a základnu rozmontovat. Nejsou zde žádné části, které by mohl měnit uživatel. K servisu nebo opravě využijte pouze autorizovaný servis.
2. K prodloužení životnosti konvice ji pravidelně čistěte od usazenin.
3. Vždy vypojte z elektrify a nechte vychladnout před čištěním.
4. Neponořujte kabel, konvici nebo základnu pod vodu.
5. Nepoužívejte chemikálie, drátěnku nebo hrubé čističe k očištění vnější strany. Mohlo by dojít k poškrábání.
6. Je nutné konvici pravidelně zbavovat usazenin. Usazování vodního kamene závisí na tvrdosti vody a četnosti užití konvice.

## ČIŠTĚNÍ

1. Naplňte konvici 0.5l bílého octa a zbytek doplňte vodou. Nechte na hodinu odstát.
2. Vylijte směs z konvice. Zbytek usazenin vytřete jemným hadrem.
3. Naplňte konvici čistou vodou, nechte ji ohřát, poté ji vylijte. Toto zopakujte alespoň dvakrát. Konvice by měla být zbavena usazenin a připravená k dalšímu použití.

## VLASTNOSTI

- Rychlé vaření, šetří váš čas a energii.
- Automatická pojistka proti vyvaření do sucha.
- Termostat.
- Základna s možností otočení o 360°.
- Uskladnění kabelu v základně k nastavení jeho požadované délky.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí : 220-240V 50-60Hz

Příkon: 1850-2200 W

Max. objem: 1,8 l

## Ochrana životního prostředí



### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených

sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.