

### Instructions:

1. Slide Slot Cover Back
2. Pull the Batteries Locking Band Out
3. Insert Disc into the Slot
4. Switch the Light ON
5. Turn Lens Head for Focus
6. Dial Disc for Next Photo



### Návod:


1. Stáhněte vrchní plastový obal
2. Odstraňte (vytáhněte) zajišťovací proužek kontaktu baterií
3. Vložte mini disk do slotu
4. Zapněte světlo
5. Otočte hlavou projektoru a obrázek zaostřete
6. Pootočte mini diskem pro výběr dalšího obrázku

Pro nejlepší možné výsledky doporučujeme projektor používat při úplné tmě.

For the Best Results We Recommend to Use Product in Full Dark

### Battery Change:

Unscrew Battery Cover, Insert 3x LR44 1,5V Cell Batteries  
Feed: 3x LR44 1,5 V batteries (included)



### Výměna baterií:

Odšroubujte kryt schránky na baterie. Vložte 3 ks baterie (LR44 1,5V) Napájení : 3 x LR44 1,5V (baterie jsou součástí balení).