

MULTIFUNKČNÍ KRÁJEČ 5v1

Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.


ÚČEL POUŽITÍ

Kráječ s noži je určen ke krájení ovoce a zeleniny. Nepoužívejte jej pro jiné účely a dodržujte instrukce uvedené v tomto návodu.

- Rychlá a praktická příprava jídla
 - Snadné použití a čištění (stačí opláchnout pod tekoucí vodou)
 - Rychle a stejnoměrně krájí ovoce a zeleninu s minimálním úsilím
 - Kvalitní plast, čepele z nerez oceli
 - Chráníč pro bezpečné uchopení potraviny
 - Nádoba s protiskluzovou úpravou pro stabilní krájení na hladkém povrchu
- snadné uskladnění nástavců nebo potravin přímo v nádobě

SLOŽENÍ SADY

1. nádoba
2. ochranný klobouček
3. krájecí plocha
4. 5 výměnných nástavců (1,5 mm plátek, 2,5 mm plátek, mřížka, 2 mm proužky, 3 mm proužky)
5. zásobník na nástavce



VÝMĚNA NOŽŮ

1. Položte kráječ na rovnou pracovní plochu.
2. Prsty mějte z dosahu nožů a nasadte zvolenou krájecí desku do kráječe.
3. Krájecí desku nacvakněte až na doraz a překontrolujte, že je řádně nasazena.
4. Krájecí desky, které nepoužíváte, dávejte z důvodu bezpečnosti do zásobníku pro uschování nástavců.

POUŽITÍ

Vždy používejte při krájení ochranný klobouček!

Po celou dobu mějte ruce z dosahu nožů, jsou velmi ostré! Potravinu, kterou chcete krájet, naboďte do ochranného kloboučku. Pokud je potravina větší, nakrájejte ji na menší kousky.

Nyní můžete krájet na krájecí, kloboučkem pohybujte vpřed a vzad. Prsty ruky držící klobouček mějte schované za kloboučkem. Druhou rukou si přidržujte tělo kráječe. Design kráječe nabízí bezpečný, jednoduchý a kontrolovatelný pohyb držáku s potravinou vpřed a vzad.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před uskladněním vyčistěte, umyjte a nechte oschnout. Stejně jako u kterýchkoli jiných kvalitních nožů, výrobce nedoporučuje mytí v myčce. Vlivem agresivních činitelů může dojít ke zkrácení životnosti výrobku a poškození povrchu nože.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Při manipulaci s kráječem buďte opatrní, všechny nože kráječe jsou velmi ostré.
- Při krájení používejte ochranný klobouček. Prsty ruky držící klobouček mějte schované za kloboučkem.
- Nekrájejte mražené a velmi tvrdé kousky potravin.
- Skladujte a pokládejte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se nožů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.